

Wasserstand Sensor Justierung

Einstellung, Nachjustierung des Wasserstand Sensors

Drehen Sie mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher an der kleinen Einstellschraube:

- im Uhrzeigersinn wird die Messtiefe erhöht
- gegen den Uhrzeigersinn wird die Messtiefe geringer

Zeigt die Steuerung am Display an „**Wasserstand niedrig**“ obwohl der Wasserstand über dem Sensor ist, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, bis die Status LED am Sensor heller leuchtet und drehen dann noch ca. eine 3/4 Umdrehung weiter im Uhrzeigersinn, bis die Meldung am Display erloschen ist.

Sollte der Sensor nicht reagieren, muss der Sensor erneuert werden! Art.Nr. F612

