

Empfehlung / Handhabung Ihres Whirlpools oder Swimspas mit Verwendung einer Pichler Dosieranlage

1. Kontrollieren Sie durch schließen und öffnen der beiden Kugelhähne an der Messzelle, ob der Metall-Schwimmkörper F022* leicht nach unten sinkt bzw. nach oben steigt.

Wenn nicht! Messzelle säubern und für freien Durchfluss sorgen.

2. **Alle 4 Wochen** Reinigen bzw. Erneuern Sie Ihren Kartuschen / Lamellenfilter
3. **Alle 6 Monate** Kontrollieren/Reinigen bzw. Erneuern Sie das Chlorimpfventil (Ersatzmembrane K933* oder komplett Y895*)
4. **Alle 6 Monate** Kontrollieren/Reinigen Sie das Filtersieb H047* (seitlich rechts in der Messzelle)
5. **Alle 2 Jahre** Erneuerung der pH und Redox Pumpenschläuche H597* + H598*
6. **Alle 2 Jahre** Erneuerung der pH und Redox Elektrode / Sonde E978* + E979*
7. Bei trübem Wasser bitte unser Spezial, Superblue Flockmittel 6036* verwenden. (Anwendung nach Beschreibung)

Die Überprüfung bei Punkt 1, auch bei der Erstbetriebnahme durchführen!



* Artikelnummern