

8. Wechsel des Dosierpumpenschlauchs

Videoanleitung



Vorbereitung

Sämtliche Leitungen müssen drucklos sein!
Beide Kugelhähne schließen!
Einmalhandschuhe tragen.

1. Lösen Sie die beiden Verschraubungen der Schlauchanschlüsse und ziehen die Schläuche ab.
2. Entfernen Sie den Deckel vom Pumpengehäuse.
3. Ziehen Sie den Pumpenschlauch aus der Halterung.
4. Montieren Sie den neuen Schlauch, indem Sie die linke Seite in die Halterung drücken.
Durch drehen des Drehkreuzes nach rechts wird der Schlauch eingeführt.
Der Schlauch muss vor dem 2. einklicken um 90 Grad nach rechts gedreht werden!
Anschließend in die Führung drücken.
5. Die beiden Anschlüsse (Saug- und Druckseite) wieder anschließen
6. Deckel aufdrücken bis dieser einrastet.
7. Kugelhähne öffnen und auf Dichtigkeit prüfen.

Notieren Sie gut ersichtlich das Schlauchwechseldatum!

Pumpen-
Schlauch
Artikel.Nr

H597
und
H598

