



14. WLAN Einrichtung von Ihrem App-Modul



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie in die Suchleiste (Google Play / Apple Store) „Pichler Dosiersystem“ ein um die App zu downloaden.



Dosieranlage auswählen

Routernamen wählen und Netzwerkschlüssel/WLAN-Passwort eingeben.
(Mit Überspringen Direktverbindung ohne Internet)

Lokaler Zugriff

Fernzugriff




Funktionsbeschreibung Seite 14



15. Funktionsweise kalibrieren von pH- und Chlor (Redox)

Das Kalibrieren der Sonden sollte erst nach dem ersten Badegang durchgeführt werden!

Das Kalibrierungsmenü wird erst nach Durchfluss und nach Ablauf der Startverzögerung freigeschaltet.





Mit dieser Funktion können Sie den aktuell gemessenen pH-Wert aus einem externen Photometer (elektronischen Poolwassertester) direkt an die pH-Sonde übertragen.
So wird die Sonde auf den korrekten Wert eingestellt und zukünftige Messungen werden wieder präzise angezeigt.
Ideal bei Abweichungen oder nach längerer Betriebszeit.



Wichtig! Den freien Chlorwert nur bei einem pH-Wert zwischen 7,0-7,4 abgleichen!

Mit dieser Funktion können Sie einen extern gemessenen Chlor-Wert (z. B. aus einem Photometer oder Testkit) direkt an die Sonde übertragen. Die Sonde übernimmt diesen Wert als neue Referenz für genaue Messungen im laufenden Betrieb.



durch das Auswählen der Wassermenge werden Intervalle und Faktoren angepasst

optimale Wasserwerte:



Chlor (FCI) leicht rosa

Alk Olive Grün

40 - 60 ppm Alkalinität

pH Pfirsich orange/rot

7,0 - 7,4 pH