

WLAN Einrichtung von Ihrem App-Modul

begeben Sie sich so nah wie möglich an das Pichler-W-LAN Modul.

suchen Sie das W-LAN des Moduls in den mobilen Einstellungen -> W-LAN
(wird z.B. angezeigt als Pichler-98B4D6) auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

auswählen und verbinden - Passwort: admin1623 Offline Verbindung bestätigen -> „Immer verbinden“

für die offline Verbindung in der Browser (Chrome oder Safari) Adresszeile die IP
192.168.4.1 eingeben und öffnen.


-> Offline Access Point öffnet sich



um nun Ihr eigenes Netzwerk einzurichten, wählen das Symbol „W-Lan“ aus.

-> „suche W-Lan“/„Netzwerk einrichten“ um alle Verbindungen in der Nähe anzuzeigen und Ihr Netzwerk auswählen.


(1)



(2) →



WLAN-Passwort eintragen und mit dem Pfeil Bestätigen



rechts neben dem Netzwerknamen das W-Lan Passwort Ihres Routers eintragen und mit dem Pfeil in der gleichen Zeile bestätigen.

(Das WLAN-Modul startet neu, dies kann einige Minuten dauern.)

Nach erfolgreicher Verbindung können Sie sich wieder mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden oder Mobile Daten aktivieren (W-Lan Verbindung mit dem Pichler Modul trennen).

Durch das Anklicken (Zur Online Übersichtsseite) gelangen Sie auf die Übersichtsseite

Es werden nur 2,4 Ghz Netzwerke angezeigt !

Bei einer Signalstärke unter 25 % empfehlen wir einen WLAN Verstärker anzubringen, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.


(IP-Adresse 192.168.4.1 muss überschrieben werden, das kann je nach Verbindungsstärke ca. 2-5 min dauern).



Videoanleitung




Sobald die IP-Adresse übernommen wurde, können Sie sich wieder mit Ihrem Heimnetzwerk / Mobile Daten verbinden, da die Einrichtung abgeschlossen wurde. In der Browserzeile den voreingestellten Zugang in Kleinbuchstaben eingeben. (www.pidat.de/users/zugangsname)




(Jedes WLAN-Modul hat ein eigenes Etikett mit seinem Zugangsnamen)

Der Zugangslink kann auf dem Handy als Homescreen-Icon abgespeichert werden. Nun können Sie jederzeit drauf zugreifen.



IOS / I Phone



Android




direkter Anschluss am Display



Funktionsweise kalibrieren von pH- und Chlor (Redox)

Das Kalibrieren der Sonden sollte erst nach dem ersten Badegang durchgeführt werden!

Das Kalibrierungsmenü wird erst nach Durchfluss und nach Ablauf der Startverzögerung freigeschalten.





Mit dieser Funktion können Sie den aktuell gemessenen pH-Wert aus einem externen Photometer (elektronischen Poolwassertester) direkt an die pH-Sonde übertragen. So wird die Sonde auf den korrekten Wert eingestellt und zukünftige Messungen werden wieder präzise angezeigt. **Ideal bei Abweichungen oder nach längerer Betriebszeit.**



Wichtig! Den freien Chlorwert nur bei einem pH-Wert zwischen 7,0-7,4 abgleichen!

Mit dieser Funktion können Sie einen extern gemessenen Chlor-Wert (z. B. aus einem Photometer oder Testkit) direkt an die Sonde übertragen. Die Sonde übernimmt diesen Wert als neue Referenz für genaue Messungen im laufenden Betrieb.



durch das Auswählen der Wassermenge werden Intervalle und Faktoren angepasst

optimale Wasserwerte:



Chlor (FCI) leicht rosa

Alk Olive Grün

40 - 60 ppm Alkalinität

pH Pfirsich orange/rot
7,0 - 7,4 pH